

1. Identification du produit et de l'entreprise

- **Nom du produit** : Minuterie lumineuse à batterie Twinkle 140cm 160 Micro LED
- **Fabricant/Importateur** : Siegfried Schuster GmbH
- **Adresse** : Gewerbepark Borna-Ost 3, 04552, Borna, DE, +49 3433 7784330,
- **Contact** : shop@floristik24.com

2. Description du produit

- **Utilisation prévue** : Articles de décoration pour la période de Noël, notamment décorations de table, couronnes, figurines, compositions florales, pendentifs, compositions florales et guirlandes lumineuses (LED) fonctionnant sur secteur (220 V) ou sur piles.
- **Composition du matériau** :
 - **Matériaux** : plastique (par exemple PE, PP), métal, câbles électriques, ampoules LED.
 - **Composants électriques** : câble, fiche secteur (220 V), compartiment à piles, ampoule LED.
 - **Surfaces** : Enduites, couleur raffinée, isolées.
 - **Additifs** : Adhésifs, gaines et housses de protection.

3. Dangers potentiels

- **Risque d'incendie** : une mauvaise utilisation ou des guirlandes lumineuses endommagées peuvent provoquer des courts-circuits et des incendies.
- **Risques électriques** : Choc électrique si les câbles sont endommagés ou manipulés incorrectement.
- **Risque de surchauffe** : des guirlandes lumineuses (fonctionnant sur secteur) ou des piles surchargées peuvent surchauffer et prendre feu.
- **Risque de blessure** : Des extrémités de câble pointues ou saillantes ou des LED endommagées peuvent entraîner des blessures.
- **Risque d'étouffement** : les piles ou les petites pièces peuvent être avalées par les enfants.
- **Exposition aux produits chimiques** : Les fuites de piles peuvent provoquer une irritation de la peau et des yeux.

4. Consignes de sécurité

4.1 Consignes générales de sécurité

- **Vérifiez les guirlandes lumineuses pour déceler tout dommage avant utilisation.**
- **N'utilisez pas de câbles, de fiches d'alimentation ou de compartiments à piles endommagés.**
- **Tenir hors de portée des enfants et des animaux domestiques, en particulier avec les piles et les petites pièces.**
- **Conserver à l'écart de l'eau et de l'humidité, sauf si le produit est spécifiquement destiné à une utilisation en extérieur.**
- **Si la guirlande lumineuse surchauffe, débranchez-la immédiatement de l'alimentation électrique ou retirez les piles.**

4.2 Remarques sur l'utilisation

1. Utilisez uniquement des guirlandes lumineuses conformément aux instructions du fabricant.
2. Pour les guirlandes lumineuses fonctionnant sur secteur :
 - Connectez-le uniquement à une prise testée et intacte.
 - Ne surchargez pas plusieurs prises.
 - Ne pliez pas, n'écrasez pas et n'endommagez pas mécaniquement les câbles.
3. Pour les guirlandes lumineuses à piles :
 - Utilisez uniquement des piles appropriées.
 - Polarisez correctement les piles et vérifiez régulièrement l'absence de fuite.
 - Jetez les piles vides en toute sécurité.
4. N'utilisez pas de guirlande lumineuse en contact direct avec des matériaux inflammables tels que le papier, la mousse ou les textiles.
5. Lors de l'utilisation à l'extérieur, faites attention à la classe de protection IP.
6. Ne laissez pas les guirlandes lumineuses fonctionner sans surveillance.

4.3 Instructions de stockage

- Conservez la guirlande lumineuse au sec, à l'abri de la poussière et à l'abri de la lumière.
- Enroulez le câble avec précaution pour éviter les plis et les cassures.
- Retirez les piles des compartiments à piles pour éviter les fuites.

5. Premiers secours

- **En cas de choc électrique** : Coupez immédiatement la source d'alimentation, éloignez la personne concernée de la zone de danger et appelez un médecin.
- **En cas de contact cutané avec des piles qui fuient** : Laver abondamment à l'eau et consulter un médecin.
- **En cas d'irritation des yeux due à une fuite de la batterie** : rincer immédiatement à l'eau claire et consulter un médecin.
- **En cas d'ingestion de piles ou de petites pièces** : consultez immédiatement un médecin.

6. Mesures de lutte contre l'incendie

- **Agents extincteurs appropriés** : CO₂, poudre, mousse.
- **Mesures particulières** : En cas d'incendie électrique, débrancher l'alimentation électrique avant d'éteindre l'incendie.
- **Attention** : Ne pas vaporiser d'eau d'extinction directement sur les composants électriques.

7. Stockage et transport

- **Stockage:**
 - Enroulez soigneusement la guirlande lumineuse et rangez-la à l'abri des chocs.
 - Assurer un stockage sec, frais et à l'abri de la lumière.
- **Transport:**
 - Emballez les produits de manière à ce qu'ils soient résistants aux chocs et incassables.
 - Sécurisez les compartiments à piles pour éviter toute mise en marche accidentelle.

8. Instructions d'élimination

- **Élimination en fonction du matériau** :
 - Guirlande lumineuse électrique : Recyclage électrique conformément à la réglementation locale.
 - Piles : Utilisez des points de collecte spéciaux pour les piles usagées.
 - Câbles et plastique : Recyclage selon les réglementations locales.
- **Matériaux d'emballage** : Recycler conformément aux réglementations locales.

9. Informations supplémentaires

- Pour plus de détails sur une utilisation en toute sécurité, consultez les instructions sur l'emballage du produit.
- Des questions ? Contactez-nous à shop@floristik24.com.

